

Hola, soy Trini^{ES}

Hi, I'm Trini^{EN}

Oi eu sou Trini^{PT}

Salut, je suis Trini^{FR}

Ciao, sono Trini^{IT}

Hallo, ich bin Trini^{DE}

Instrucciones de uso. Instructions of use.

Instruções de utilização. Instructions d'utilisation.

Istruzioni per l'uso. Gebrauchsanweisung.

PLATANOMELÓN

Características. Characteristics. Características. Caractéristiques. Caratteristiche. Produktbeschreibung.



(ES) 20 cm de longitud (12 cm insertables), 3,4 cm de diámetro insertable y un peso de 216 gramos.

(EN) 20 cm long (12 cm insertable length), 3,4 cm insertable diameter, weighing 216 grams.

(PT) 20 cm de comprimento (12 cm inseríveis), 3,4 cm de diâmetro inserível e pesa 216 gramas.

(FR) 20 cm de longueur (12 cm insérable), 3,4 cm de diamètre insérable et un poids de 216 grammes.

(IT) 20 cm di lunghezza (12 cm inseribili), 3,4 di diametro inseribile e un peso di 216 grammi.

(DE) 20 cm Länge (12 cm einführbar), 3,4 cm einführbarer Durchmesser und ein Gewicht von 216 g.



(ES) 3 velocidades y 7 modos de vibración.

(EN) 3 speeds and 7 vibration modes.

(PT) 3 velocidades e 7 modos de vibração.

(FR) intensités et 7 modes de vibration.

(IT) 3 velocità e 7 modalità di vibrazione.

(DE) 3 Geschwindigkeitsstufen und 7 Vibrationsvarianten.



(ES) Estimulación simultánea del clítoris, la zona G y el ano.

(EN) Simultaneous stimulation of the clitoris, G-spot and anus.

(PT) Estimulação simultânea do clítoris, da zona G e do ânus.

(FR) Stimulation simultanée du clitoris, du point G et de l'anus.

(IT) Stimolazione simultanea del clitoride, della zona G e dell'ano.

(DE) Gleichzeitige Stimulation der Klitoris, des G-Punktes und des Anfers.



(ES) Batería interna recargable con cable USB (incluido). La batería dura 60 minutos a máxima velocidad y 100 minutos a mínima velocidad.

(EN) Rechargeable battery with a USB cable (included). The battery lasts for 60 minutes at full power and 100 minutes at minimum power.

(PT) Bateria interna recarregável com cabo USB (incluído). A bateria dura 60 minutos com velocidade de máxima e 100 minutos com velocidade mínima.

(FR) Batterie interne rechargeable avec câble USB (inclus). La recharge dure 60 minutes à puissance maximale et 100 minutes et demi à puissance minimale.

(IT) Batteria interna ricaricabile con cavo USB (incluso). La batteria dura 60 minuti alla velocità massima e 100 minuti alla velocità minima.

(DE) Internem wiederaufladbaren Akku mit USB-Kabel (im Lieferumfang enthalten). Der Akku hält bei maximaler Geschwindigkeit 60 Minuten und bei minimaler Geschwindigkeit 100 Minuten.

Características. Characteristics. Características. Caractéristiques. Caratteristiche. Produktbeschreibung.



(ES) Totalmente sumergible.

(EN) Fully submersible.

(PT) Totalmente submersível.

(FR) 100 % étanche.

(IT) Completamente sommergibile.

(DE) Vollständig tauchfest.



(ES) 2 motores independientes.

(EN) 2 independent motors.

(PT) 2 motores independentes.

(FR) 2 moteurs indépendants.

(IT) 2 motori indipendenti.

(DE) 2 unabhängige Motoren.

Instrucciones^{ES}

Finalidad del producto:

Trini es un vibrador conejito diseñado para la triple estimulación del clítoris, la zona G y el ano. Además, es ergonómico, suave como la seda, potente y totalmente sumergible.

Instrucciones para su correcto uso:

- Antes de usar el producto, se debe cargar durante aproximadamente 75 minutos.
- Para cargar el juguete, conecta el cargador magnético al juguete y el otro extremo del cable a un puerto USB. La luz intermitente indica que se está cargando. La luz fija indica que el juguete está cargado totalmente.
- Para encender y apagar el juguete, pulsa el botón inferior durante 3 segundos.
- Para activar y descubrir los diferentes modos de vibración de las orejitas, pulsa el botón superior del juguete.
- Para activar y descubrir los diferentes modos de vibración de la parte insertable, pulsa el botón del medio del juguete.
- Se recomienda utilizarlo con un lubricante a base de agua.

Composición:

Fabricado con silicona hipoalergénica de alta calidad, libre de látex y ftalatos, y ABS.

Posibles riesgos asociados de su uso:

- Este es un producto de uso personal, no lo compartas para evitar la propagación de infecciones.

- El producto no debe usarse en agua salada, ya que puede dañar los componentes electrónicos.
- No utilizar lubricantes a base de silicona o de aceite, ya que pueden dañar la silicona del producto o dejarla con un tacto viscoso de forma permanente.
- Se recomienda lavar bien el producto con agua y jabón neutro o con un producto específico antes y después de cada uso.
- Es importante que no se utilicen productos abrasivos ni desinfectantes fuertes que contengan sustancias con base de petróleo, aceite de árbol de té, alcohol o lejía para limpiar el producto.
- Para un mantenimiento adecuado del producto, se recomienda guardarlo en un lugar sin humedad, polvo ni luz solar directa.
- Se recomienda guardar el producto en una bolsita antibacteriana.
- Este dispositivo contiene baterías no extraíbles que únicamente pueden ser reemplazadas por personal capacitado.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

Tipo y material de las baterías:

El producto contiene una batería de ion de litio.

Potencia máxima / tensión de alimentación y consumo eléctrico:

- El producto tiene una potencia de uso máxima de 2,6 Wh.
- La batería tiene una corriente máxima de carga de 700 mAh.
- La tensión de carga es de 3,7 V.

Instructions^{EN}

Product purpose:

Trini is a bunny vibrator designed for triple stimulation of the clitoris, the G-spot and the anus. What's more, it is ergonomic, soft as silk, powerful and completely submersible.

Instructions for proper use:

- Charge the product for approximately 75 minutes before use.
- To charge the toy, connect the magnetic charger to the toy and the other end of the cable to a USB port. A flashing light signifies that it is charging. A solid light signifies that the toy is fully charged.
- To switch the toy on and off, hold the bottom button down for 3 seconds.
- To active and discover the different vibrating modes of the ears, press the top button.
- To active and discover the different vibrating modes of the insertable part, press the middle button.
- Use with a water-based lubricant is recommended.

Composition:

Made from high quality hypoallergenic silicone, free from latex and phthalates, and ABS.

Possible risks associated to their use:

- This product is for personal use. Do not share it to prevent the spread of infection.
- This product should not be used in salt water, as this may damage its electronic components.

- Do not use silicone or oil-based lubricants, as they can harm the product's silicone or leave it feeling permanently slimy.

- It is recommended to wash the product thoroughly with water and neutral soap or with a specific product before and after each use.

- It is important that no abrasives or harsh disinfectants containing petroleum-based substances, tea tree oil, alcohol or bleach are used to clean the product.

- For proper maintenance of the product, it is recommended to store it in a dry place, away from dust and direct sunlight.

- It is recommended to store the product in an antibacterial bag.

- This device contains non-removable batteries that should only be replaced by a qualified technician.

- Keep out of reach of children.

Type and materials of the batteries:

The product contains a lithium-ion battery.

Maximum power, voltage and electrical consumption:

- The product has a maximum power of 2.6 Wh.
- The battery has a maximum charge current of 700 mAh.
- The charge voltage is 3.7 V.

Instruções^{PT}

Finalidade do produto:

Trini é um vibrador coelhinho concebido para a estimulação tripla do clítoris, da zona G e do ânus. Além disso, é ergonómico, suave como a seda, potente e totalmente submersível.

Instruções ou indicações para utilização correta:

- Antes de utilizar o produto, deve carregá-lo durante cerca de 75 minutos.
- Para carregar o brinquedo, ligue o carregador magnético ao brinquedo e a outra extremidade do cabo a uma porta USB. A luz intermitente indica que está a carregar. A luz fixa indica que o brinquedo está totalmente carregado.
- Para ligar e desligar o brinquedo, carregue no botão inferior durante 3 segundos.
- Para ativar e descobrir os diferentes modos de vibração das orelhas, carregue no botão superior do brinquedo.
- Para ativar e descobrir os diferentes modos de vibração da parte inserível, carregue no botão do meio do brinquedo.
- Recomenda-se utilizá-lo com um lubrificante à base de água.

Composição:

Fabricado com silicone hipoalergénico de alta qualidade, livre de látex e ftalatos, e ABS.

Possíveis riscos associados à sua utilização:

- Este é um produto de uso pessoal, não o partilhe para evitar a propagação de infeções.
- O produto não deve ser usado em água salgada, pois pode danificar os componentes eletrónicos.

- Não utilizar lubrificantes à base de silicone ou de óleo, já que podem danificar o silicone do produto ou deixá-lo com uma consistência viscosa de forma permanente.
- Recomenda-se lavar bem o produto com água e sabão neutro ou com um produto específico antes e depois de cada utilização.
- É importante que não se utilizem produtos abrasivos nem desinfetantes que contenham substâncias com base de petróleo, óleo de melaleuca, álcool ou lixívia para limpar o produto.
- Para uma manutenção adequada do produto, recomenda-se guardá-lo num local sem humidade, pó ou luz solar direta.
- Recomenda-se guardar o produto numa bolsa antibacteriana.
- Este dispositivo contém baterias não removíveis que só podem ser substituídas por pessoal com formação adequada.
- Manter fora do alcance das crianças.

Tipo e material da bateria:

O produto contém uma bateria de íões de lítio.

Potência máxima, tensão e consumo elétrico:

- O produto tem uma potência de utilização máxima de 2,6 Wh.
- A bateria tem uma corrente máxima de carga de 700 mAh.
- A tensão de carregamento é de 3,7 V.

Instructions^{FR}

Finalité du produit :

Trini est un vibreur lapin conçu pour une triple stimulation du clitoris, de la zone G et de l'anus. Il est ergonomique, doux comme la sole, puissant et entièrement submersible.

Instructions ou indications pour une parfaite utilisation :

- Avant d'utiliser le produit, veuillez le charger pendant environ 75 minutes.
- Pour charger le jouet, connectez le chargeur magnétique au jouet et l'autre extrémité du câble à un port USB. Le voyant clignotant indique le chargement. La lumière fixe indique que le jouet est entièrement chargé.
- Pour allumer et éteindre le jouet, appuyez sur le bouton inférieur pendant 3 secondes.
- Pour activer et découvrir les différents modes de vibration des oreilles, appuyez sur le bouton supérieur du jouet.
- Pour activer et découvrir les différents modes de vibration de la partie insérable, appuyez sur le bouton situé au milieu du jouet.
- Nous vous recommandons de l'utiliser avec un lubrifiant à base d'eau.

Composition :

Fabriquée en silicone hypoallergénique haute qualité, sans latex ni phtalates, et ABS.

Risques possibles pendant l'utilisation :

- Il s'agit d'un produit à usage personnel, ne le partagez pas pour éviter la propagation d'infections.
- Le produit ne doit pas être utilisé dans de l'eau salée, car cela pourrait endommager les composants électroniques.
- N'utilisez pas de lubrifiants à base de silicone ou d'huile car ils pourraient endommager le silicone du produit ou le rendre gluant de façon permanente.

- Il est recommandé de laver soigneusement le produit avec de l'eau et du savon neutre ou un produit spécifique avant et après chaque utilisation.

- Il est important de ne pas utiliser de produits abrasifs ou de désinfectants puissants contenant des substances à base de pétrole, de l'huile d'arbre à thé, d'alcool ou d'eau de Javel pour nettoyer le produit.

- Pour un entretien correct du produit, il est recommandé de le stocker dans un endroit à l'abri de l'humidité, de la poussière et de la lumière directe du soleil.

- Il est conseillé de conserver le produit dans un étui anti-bactérien.

- Cet appareil contient des batteries non amovibles qui ne peuvent être remplacées que par un personnel qualifié.

- Tenir hors de portée des enfants.

Type et matériau des batteries :

Le produit contient une batterie au lithium-ion.

Puissance maximale, tension et alimentation :

- Le produit a une puissance d'utilisation maximale de 2,6 Wh.

- La batterie a un courant de charge maximal de 700 mA/h.

- La tension de charge est de 3,7 V.

Istruzioni^{IT}

Destinazione d'uso del prodotto:

Trini è un coniglio vibrante progettato per la tripla stimolazione di clitoride, punto G e ano. Inoltre, è ergonomico, morbido come la seta, potente e completamente sommergibile.

Istruzioni per un uso corretto:

- Prima di utilizzare il prodotto, è necessario caricarlo per circa 75 minuti.
- Per caricarlo, collega il caricatore magnetico al sex toy e l'altra estremità del cavo a una porta USB. La luce lampeggiante indica che è in carica. La luce fissa indica che il giocattolo è carico.
- Per accenderlo e spegnerlo, premi il pulsante inferiore per 3 secondi.
- Per attivare e scoprire le diverse modalità di vibrazione delle orecchie, premi il pulsante superiore del sex toy.
- Per attivare e scoprire le diverse modalità di vibrazione della parte inseribile, premi il pulsante medio del sex toy.
- Si consiglia di usarlo con un lubrificante a base d'acqua.

Composizione:

Prodotto in silicone ipoallergenico di alta qualità, senza lattice e ftalati, e ABS.

Possibili rischi associati al loro utilizzo:

- Questo è un prodotto per uso personale, non condividere per evitare la diffusione di infezioni.
- Il prodotto non deve essere utilizzato in acqua salata, poiché questo può danneggiare i componenti elettronici.

- Non usare lubrificanti a base di silicone o di olio perché potrebbero danneggiare il silicone del prodotto o lasciarlo permanentemente viscido.

- Si raccomanda di lavare accuratamente il prodotto con acqua e sapone delicato o con un prodotto specifico prima e dopo ogni uso.

- È importante non usare prodotti abrasivi o disinfettanti forti contenenti sostanze a base di petrolio, olio dell'albero del tè, alcool o candeggina per pulire il prodotto.

- Per una corretta manutenzione del prodotto, si raccomanda di conservare il prodotto in un luogo privo di umidità e polvere e lontano dalla luce solare diretta.

- Si raccomanda di conservare il prodotto in un sacchetto antibatterico.

- Il dispositivo contiene batterie non estraibili che possono essere sostituite unicamente da personale specializzato.

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Tipo di batteria e materiale:

il prodotto contiene una batteria agli ioni di litio.

Potenza massima, tensione e consumo energetico:

- Il prodotto ha una potenza massima di utilizzo di 2,6 Wh.

- La batteria ha una corrente di carica massima di 700 mAh.

- La tensione di carica è di 3,7 V.

Anleitung^{DE}

Verwendungszweck des Produkts:

Trini ist ein Rabbit-Vibrator mit dreifacher Stimulationsfunktion – für die Klitoris, den G-Punkt und den Anus. Darüber hinaus ist er ergonomisch, seidenweich, leistungsstark und vollkommen wasserdicht.

Anweisungen zur korrekten Verwendung:

- Vor dem ersten Gebrauch ist das Gerät etwa 75 Minuten lang aufzuladen.
- Zum Aufladen muss ein Ende des magnetischen Ladegeräts mit dem Spielzeug und das andere mit einem USB-Eingang verbunden werden. Das blinkende Lämpchen zeigt an, dass das Gerät aufgeladen wird. Leuchtet das Lämpchen dauerhaft, bedeutet dies, dass der Ladevorgang abgeschlossen ist.
- Halte die untere Taste des Spielzeugs 3 Sekunden lang gedrückt, um es ein- und auszuschalten.
- Drücke auf die obere Taste des Spielzeugs, um die verschiedenen Vibrationsmodi der Öhrchen zu aktivieren und zu erkunden.
- Um die verschiedenen Vibrationsmodi des einföhrbaren Teils zu aktivieren und zu erkunden, musst du die mittlere Taste des Spielzeugs betätigen.
- Es wird empfohlen, das Gerät mit einem Gleitmittel auf Wasserbasis zu verwenden.

Material:

Hergestellt aus hochwertigem, latex- und phthalatfreiem Silikon und ABS.

Mögliche Risiken beim Gebrauch:

- Dies ist ein Produkt für den persönlichen Gebrauch, gib es nicht weiter, um die Verbreitung von Infektionen zu vermeiden.
- Das Produkt nicht in Salzwasser tauchen. Hierdurch können elektronische Komponenten geschädigt werden.

- Verwende keine silikon- oder ölbasierten Gleitmittel, da sie das Silikon des Produkts beschädigen oder es dauerhaft zähflüssig machen können.
- Es wird empfohlen, das Produkt vor und nach jedem Gebrauch gründlich mit Wasser und neutraler Seife oder mit einem speziellen Produkt zu reinigen.
- Es ist wichtig, dass zur Reinigung des Produkts keine Scheuermittel oder scharfe Desinfektionsmittel verwendet werden, die Substanzen auf Erdölbasis, Teebaumöl, Alkohol oder Bleichmittel enthalten.
- Um das Produkt in gutem Zustand zu halten, wird empfohlen, es an einem Ort aufzubewahren, der frei von Feuchtigkeit, Staub und direktem Sonnenlicht ist.
- Es wird empfohlen, das Produkt in einem antibakteriellen Beutel aufzubewahren.
- Das Gerät enthält nicht herausnehmbare Akkus, die nur von qualifiziertem Personal ausgetauscht werden können.
- Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Batterietyp und -material:

Das Produkt enthält einen Lithium-Ionen-Akku.

Maximale Leistung, Spannung und Stromverbrauch:

- Das Produkt hat eine maximale Nutzleistung von 2,6 Wh.
- Der Akku hat einen maximalen Ladestrom von 700 mAh.
- Die Ladespannung beträgt 3,7 V.

Modos de uso. Modes of use.

Modos de utilização. Modes d'utilisation.

Modalità di utilizzo. Verwendungsarten.

Vulva™ Vulva™ Vulve™ Vulva™ Vulva™ Vulva™



PLATANOMELÓN